ペースト施肥機

取扱説明書

PST-V5・V6
PST-V5A・V6A
PST-V5AK・V6AK



ご使用前に必ずお読みください
身近なところに大切に保管してください

このたびはペースト施肥機をお買いあげいただきありがとうございます。

●はじめに

この取扱説明書は機械の正しい取扱いかたと簡単なお手入れ，および守っていただきたい安全に関する事項について説明しています。

ご使用まえにこの取扱説明書をよくお読みいただき安全で快適な作業をしてください。

・お読みになった後も身近な所に保管しいつでも読めるようにしてください。
・また，この機械を貸与または譲渡される場合は，この取扱説明書を機械といっしょにお渡しください。
・本書では，安全上重要な事項を⚠で示し，次のように表示しています。必ず守ってください。

⚠危険	その警告に従わなかった場合は，死亡又は重傷を負うことになるものを示します。
⚠警告	その警告に従わなかった場合は，死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠注意	その警告に従わなかった場合は，ケガを負うおそれのあるものを示します。

・なお，この機械の品質・性能向上あるいは安全のために，使用部品を変更することがあります。その際には本書の内容およびイラストなどの一部が，機械と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ねがいます。

●機械の使用目的について

・機械は田植機に装着して施肥作業に使用してください。
（ペーストタンクの中に肥料や水が入っていないときはポンプを回さないでください。）
・この作業以外には使用しないでください。
・機械を使用目的以外の作業に使用したり，改造したりした場合は保証の対象になりません。（詳細は田植機の保証書をご覧ください。）

こんなとき，こんなことが知りたいとき，ここを見てください！

ページ

● 安全な作業をするための注意事項は？ 安全作業のために ①

機械の安全な取扱いに関する基本事項，また機械に貼付けてある安全に関する表示ラベル（危険ラベル・警告ラベル・注意ラベル）について説明してあります。ご使用になる前によく読んで理解し必ず守ってください。
また，肥料等の取扱い上の注意事項を説明してありますので，必ず守ってください。

● 使用前に知っておかなければならないことは？ ご使用まえに ③

機械の概要「仕様（装備）」等について説明しています。

● 各操作レバーのはたらきを知るには？ 各部のはたらき ⑤

各操作レバーのはたらきを説明しています。よく理解し正しい操作をしてください。

● 上手な施肥作業をするには？ 作業のしかた ⑩

施肥作業の基本操作を説明しています。肥料条件やほ場条件にあった機械の調整をして，安全な施肥作業をしてください。

● 機械を長もちさせるには？ 手入れのしかた ⑯

機械をいつも正常な状態に保つために，掃除・点検・格納のしかたについて説明しています。

● 故障かなと思った時は？ 不調時の処置 ⑲

作業中のトラブルや不調，性能が低下している？と思ったらすぐに原因を調べて処置してください。

● 諸元・関連部品は？ 付　表 ⑳

機械に係る諸元表・消耗部品等を一覧表で説明し，また，取扱説明書にでてくる専門用語を解説しています。

もくじ

安全作業のために ……1
1．安全作業のしかた…… 1
2．肥料等取扱い上の注意…… 2
3．施肥作業上の注意…… 2

ご使用まえに ……3
1．保証とサービスについて…… 3
2．仕様（装備）について…… 4
3．用語について…… 4

各部のはたらき ……5
1．各部の名称とはたらき…… 5
2．運転装置の取扱い…… 6
1．スイッチ・計器関係…… 6
2．操作レバー関係…… 8
3．その他装置関係…… 9

作業のしかた ……10
1．作業まえの準備……10
1．ほ場の準備……10
2．ペースト肥料の準備……10
3．機械の準備（調節）……11
4．施肥量の決めかた（目安表）……11
5．肥料の入れかた……13
2．施肥作業のしかた……14
1．ペースト施肥機の運転……14
2．条止めのしかた……15
3．移動走行……15

手入れのしかた ……16
1．掃除のしかた……16
1．作業後の掃除……16
2．シーズン後の掃除……16
2．格納のしかた……17
3．点検……18
1．ノズル深さの点検……18

不調時の処置 ……19



付表 ……20
1．主要諸元……20

安全作業のために

1．安全作業のしかた

・安全上の重要な事項を ⚠危険 ⚠警告 ⚠注意 の３段階に分類して説明していますので，よく読んで理解し安全作業に努めてください。

・なお，この項で説明している安全説明は**ペースト施肥機**についてのものです。合わせて田植機の取扱説明書「**安全作業のために**」をお読みください。

必ず守ってください	守らないとこんな事故が！
⚠警告 ◆ノズル深さを調節する時は，エンジンを停止し，油圧固定レバーを《固定》にして，植付爪が停止してから，ノズル深さ調節レバーを操作してください。	植付爪が一時的に動き出し，傷害事故を引起こします。 
⚠警告 ◆肥料はほ場に入ってから供給してください。 ● タンクに満載したまま傾斜地を下りますと，バランスを崩します。	バランスが崩れて，転倒事故を起こすことがあります。 
⚠危険 ◆使用する肥料等はその説明書に従って取扱ってください。 ● 薬剤を混和して使用する場合は，薬剤の使用方法及び使用上の注意をよく読んでから行なってください。 ◆肥料の保管は，小児の手のとどかない所で容器のふたを固くしめて保管してください。	健康を害するおそれがあります。 

２．肥料等取扱い上の注意

1．指定のペースト肥料以外の肥料は使用しないでください。指定外のペースト肥料を使用された場合のトラブルについては保証いたしません。
2．指定の薬剤以外の薬剤とペースト肥料の混和は行わないでください。指定以外の薬剤とペースト肥料の混和によるトラブルについては保証いたしません。
また，指定の薬剤（パダン水溶剤・パダンＳＧ水溶剤）を混和して使用する場合は，薬剤の使用法及び使用上の注意をよく読んでから行なってください。
3．ペースト肥料（標準ペースト）のもみほぐしが不十分だと肥料が流れないことがあります。タンク内のコシ網を使用し，肥料がスムーズにコシ網を流れるように十分もみほぐしてください。
4．ペースト肥料に異常なかたまり等があるときは，ペースト肥料の**「お買いあげ先」**にご相談ください。
5．強還元土壌への施肥については，施肥量，施肥位置を**「お買いあげ先」**へご相談ください。
6．詳しい施肥計画については，地域の指導機関の指導をうけ，地域に適した正しい施肥を行なってください。
7．小児がイタズラしないように肥料の保管時は小児の手のとどかない所で容器のふたを固くしめて保管してください。
8．肥料が眼に入ったときはすぐに洗眼して，医師の手当を受けてください。
9．肥料が顔・手足・衣服等に付着した時はすぐに水で洗い流してください。
10．肥料補給時等に田植機にペースト肥料がこぼれた時は早めに水で洗い流してください。時間がたつとペースト肥料が固まり落ちにくくなります。

３．施肥作業上の注意

施肥ムラを発生させないために守ってください。

1．発進するときは低速より徐々に速度を上げてください。少し早め（２～３株）に植付けを始めるよう心がけてください。急発進すると肥料遅れが発生することがあります。
2．各行程の植え終わりでは、徐々に速度を落として旋回してください。急停止すると、停止部分が多肥になることがあります。
3．苗つぎや肥料の補給は、なるべく、枕地で行い、植付けの途中で機械を止めて行わないでください。停止部分が多肥になることがあります。


ペーストポンプの吐出不良を発生させないために守ってください。

1．ペーストタンクの中に肥料や水が入っていないときは，ポンプを回さないでください。ポンプが焼き付くことがあります。
2．ペースト肥料を入れずに植付けをするときは，施肥機の施肥量調節レバーの副変速レバーを《**Ｎ**》（**中立**）位置にしてください。

ご使用まえに

1．保証とサービスについて

・この機械の保証は田植機の保証書で保証いたします。ご使用まえによくお読みください。
・保証書といっしょに「**保証登録カード**」が添付されていますので、納入時に必要事項をご記入の上必ずご提出ください。
・この機械のサービスについてのお問い合わせや部品などのご用命のときは「**お買いあげ先**」にご相談ください。その際「**型式名**」・「**機械番号（製造番号）**」と「**田植機型式番号**」をお知らせください。



・補修用部品の供給年限について

・この製品の補修用部品の供給年限（期間）は，製造打ち切り後 9 年といたします。
ただし，供給年限内であっても，特殊部品につきましては，納期等についてご相談させていただく場合もあります。

・補修用部品の供給は，原則的には，上記の供給年限で終了いたしますが，供給年限経過後であっても，部品供給のご要請があった場合には，納期及び価格についてご相談させていただきます。

・機械の使用目的について

・機械は田植機に装着して施肥作業に使用してください。
・機械を使用目的以外の作業に使用したり，改造したりした場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。

⚠警告
◆機械を改造しないでください。
改造すると本来の機能を発揮できないばかりか，人身事故の原因になることがあります。

2．仕様（装備）について

機械の主な仕様（装備）は次の表のようになっています。


このため仕様（装備）が異なる点の追加説明をしていますので，お買いあげの機械の仕様（装備）をお確かめのうえ，お間違いのないようにしてください。

型 式 名	条　数	装着田植機
PST-V5 PST-V5A PST-V5AK	5 条	5 条型
PST-V6 PST-V6A PST-V6AK	6 条	6 条型

（詳細な仕様は20ページの「**主要諸元表**」を参照ください。）

3．用語について

⑴　この取扱説明書に使用している「**前後・左右・右回り・左回り**」などの用語は図示のとおりです。



⑵　**型式表示**

・この取扱説明書はPST-V5・V6およびPST-V5A・V6A，PST-V5AK・V6AK型を基本に説明し，そのイラストを主に使用しています。

・型式により仕様（装備）が異なるため取扱方法が変わる点は，つど「**本文表示型式**」で表示し，追加説明しています。

型　式　名	本文表示型式
PST-V5，PST-V6 PST-V5A，PST-V6A PST-V5AK，PST-V6AK	－
PST-V5 PST-V5A　　のみ PST-V5AK	［5 条型］
PST-V6 PST-V6A　　のみ PST-V6AK	［6 条型］

⑶　**マークの説明**


この取扱説明書ではその都度守っていただきたい事柄を次のマークを使用して説明しています。


・危険 警告 注意 ……安全上重要な事項を３段階に分けて説明していますので必ず読んでください。


・**取扱いのポイント** ……機械の機能・性能上に関する説明です。守らないと故障の原因になることがあります。

各部のはたらき

1．各部の名称とはたらき








2．運転装置の取扱い

1．スイッチ・計器関係



❶ 植付スイッチ

・警報を「**作動状態**」及び「**停止状態**」に切換えるスイッチです。

《**入**》……スイッチを「**押す**」とスイッチのランプが「**点灯**」し，各モニタ及び警報ブザーが「**作動状態**」になります。



《**切**》……再びスイッチを「**押す**」とスイッチのランプが「**消灯**」し，各モニタ，警報ブザーが「**停止状態**」になります。



取扱いのポイント

●作業中は，植付スイッチを「入」位置にしておかないと，警報が働かず，施肥詰りや肥料切れに気付かないで作業する恐れがあります。

❷ ホーン

・スタータスイッチを《**運転**》位置にして，ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。走行するときの警報，作業時の合図に使用します。

❸ 警報停止スイッチ


・「**苗補給モニタ**」・「**肥料詰りモニタ**」・「**肥料残量モニタ**」はランプが点灯すると警報ブザーが鳴ります。この時，警報停止スイッチを押すと警報ブザーが鳴り止みます。

取扱いのポイント


●警報ブザーが鳴っている時，警報停止スイッチを押してブザーが停止しても，モニタのランプは消灯しません。

●肥料詰り警報のブザーは警報停止スイッチを押しても停止しません。

❹ モニタパネル



(1) 肥料残量モニタ



・肥料の残量をランプ点灯で示します。残量が少なくなると肥料マークが「**点灯**」し警報ブザーが鳴ります。

(2) 施肥条止めモニタ



・施肥切替レバーが一部の条の施肥を止めている時にモニタランプが「**点灯**」します。条止め作業後，条止め切替レバーを条止めのまま植付部を昇降すると警報ブザーが鳴ります。

・植付条止めレバーのみを停止した場合もモニタが点灯しますので，必ず施肥切替レバーも停止位置にしてください。

(3) 肥料詰りモニタ



・施肥作業中に肥料が詰まるとモニタランプが「**点灯**」し，警報ブザーが鳴ります。

・ほぼ同時に植付クラッチが「**切**」になります。(D・H仕様)

(4) 施肥モニタ



・施肥装置（ポンプ）が駆動しているときに「**点灯**」します。

(5) 植付モニタ



・植付クラッチが《**入**》の状態のときモニタランプが「**点灯**」します。(D・H仕様)


(6) 水平自動モニタ



・モニタが「**点灯**」している時は水平自動機構が作動していることを示します。(D・H・V仕様)

2．操作レバー関係

❶ 施肥量調節レバー



ノズルから吐出する肥料の量を調節するレバーで「**主変速 4 段，副変速 3 段の計12段**」の施肥量調節ができます。


・「**副変速レバー**」には《**N**》(**中立**) 位置があり，田植作業のみ（ペースト施肥作業停止）の場合に使用します。

❷ インジケータ（切替レバー）




・切替レバーは各条にあり，「**施肥作業**」・「**施肥停止**」・「**エア抜き**」(一番左側レバーのみ) に切替えて使用します。

・最初に肥料を供給するときは左端のレバーをエア抜き側にセットし，供給後は施肥作業位置に戻します。




❸ ノズル深さ調節レバー




ノズル深さ調節レバーを引き上げて回動させることにより，施肥深さを「**3 cm・5 cm・7 cm**」の 3 段と「**格納**」位置にセットできます。


格納時位置




深さ 3 cm セット



深さ 5 cm セット




深さ 7 cm セット



3．その他装置関係

❶ 肥料タンク




・肥料タンクは左右にあり，左タンクに「**肥料警報・残量レベルゲージ**」を装備しています。

・「**肥料警報・残量レベルゲージ**」

……タンク内の肥料の残量が少なくなると，警報ブザーが鳴り肥料マークが点灯します。


……タンク内の肥料の量を検知し，肥料残量モニタのランプを点灯させます。

❷ 肥料供給口




・田植機の前方に肥料供給口があり，蓋を開けてコシ網を通してペースト肥料を供給します。（コシ網の上部より越えないように肥料を入れます。）

❸ ドレンホース



ドレンホースをフックより外し，キャップを取外して，タンク内の肥料を排出することができます。

❹ ポンプ



・各条にポンプを装備し，ポンプは施肥量調節レバーのセット位置に応じて一定量のペースト肥料を吐出します。

作業のしかた

1．作業まえの準備

1．ほ場の準備

通常の乗用田植機で田植作業する場合とほ場条件は変わりません。特に，次の点に注意してください。

・長いままの切ワラはノズルに引掛かり溝が掘られることがありますので「**切ワラは５cm以下**」にします。

2．ペースト肥料の準備


❶　ペースト肥料は１袋20kgがダンボール箱入りで販売されています。

❷　施肥計画に基づき，ほ場の面積と必要施肥量を計算のうえ，必要量よりやや多目に準備します。(肥料準備量は施肥量の決めかたのページを参考にします。)

❸　長く放置していたペースト肥料はうわずみができることがあります。そのときは袋をころがすようにして良く撹拌します。

❹　ペースト肥料の内容器は樹脂フィルム製で固定しにくく不安定ですので，下図のようなバケツにいちど移し替えてから，施肥機のタンクに注入すると，ほ場での作業でも安全，かつスムーズに行えます。

《バケツ》




パルケットバケツ
(E546 0430)

取扱いのポイント

- 指定ペースト肥料以外の肥料を使用された場合のトラブルについては保証いたしません。
- 施肥計画（施肥成分・量・位置・時期等）について詳しくは地域の指導機関にご相談ください。
- もみほぐしが不十分だと肥料が流れないことがあります。タンク内のコシ網を使用し，そのコシ網を肥料がスムーズに流れるように十分もみほぐしてください。
- ペースト肥料に異常なかたまり等があるときは，ペースト肥料の「お買いあげ先」にご相談ください。
- 別売でペースト肥料の供給及び撹拌を高能率で行うことができる，ペーストチャージャがありますので「お買いあげ先」にご相談ください。
- 肥料が眼に入ったときは，すぐに洗眼して，医師の手当を受けてください。
- 肥料が顔・手足・衣服等に付着したときはすぐに水で洗い流してください。
- 肥料補給時に機械にペースト肥料がこぼれたときは早めに水で洗い流してください。
  時間がたつとペースト肥料が固まり落ちにくくなります。
- ペースト肥料は，その性質上，長く保存すると結晶を生成することがありますので，長期保存した肥料は使用しないで下さい。
- 「ペーストポンプ空運転厳禁」
  (1)ペーストタンクの中に肥料や水が入っていないときはポンプを回さないでください。ポンプが焼き付くことがあります。
  (2)ペースト肥料を入れずに田植作業をするときは，施肥機の施肥調節レバーの副変速レバーを《N》（中立）位置にしてください。

3．機械の準備（調節）

❶ 施肥量調節



「**施肥計画**」(12ページ参照) が決まったら，「**施肥量目安表**」を参考に施肥量調節レバー（主変速レバー，副変速レバー）をセットします。

・実際の施肥量は，ペースト肥料やほ場の条件により多少変わります。

❷ ノズル深さ調節

⚠警告 傷害事故防止のために


◆ノズル深さを調節する時は，エンジンを停止し，油圧固定レバーを《固定》位置にしてから行なってください。

・ノズルの施肥深さはノズル深さ調節レバーで調節します。

《**深さ 3 cm**》…寒冷地及び高冷地の初期成育を重視する地域。

《**深さ 5 cm**》…上記以外の地域。

《**深さ 7 cm**》…肥効の発生はやや遅いが，肥効を長く効かせる。




取扱いのポイント

●ノズルを出した状態で旋回しないでください。ノズルが変形することがあります。

❸ 切替レバー

インジケータの全ての切替レバーを《**施肥作業**》位置にします。




4．施肥量の決めかた（目安表）

❶ 減肥基準

ペースト施肥機は局所施肥を行うため肥料の吸収効率が高く，慣行の元肥量（中間施肥含む）に比較して「**20～30％の減肥**」ができます。

慣行窒素成分施肥量	ペースト肥料標準減肥率
6 kg／10 a 未満の場合は	約20％減肥
6 kg／10 a 以上の場合は	約30％減肥



❷ 施肥量の計算と施肥量調節レバーの位置

(1) 慣行での窒素成分量 5 kg／10 a の場合，慣行の80％として

5 kg／10 a ×0.8＝ 4 kg／10 a

(2) N・P・K＝12－12－12の肥料の場合，窒素成分量 4 kg／10 a を施肥する量は，

4 kg／10 a ÷0.12＝34kg／10 a

作業のしかた

「施肥量目安表」

(1) PST－V5・V6，PST－V5A・V6A

施肥量調節レバーの組合せ	副変速	主変速	窒素成分施肥量（ペースト肥料施肥量）kg／10 a					
			条間 30 cm				条間 33 cm	
			後輪φ850		後輪φ900		後輪φ900	
			標準ペースト (12－12－12)	マム5号／SR502 (15－10－12)	標準ペースト (12－12－12)	マム5号／SR502 (15－10－12)	標準ペースト (12－12－12)	マム5号／SR502 (15－10－12)
	低速	1	2.4（20）	2.9（20）	2.3（19）	2.8（19）	2.1（18）	2.5（17）
		2	2.7（23）	3.2（22）	2.5（21）	3.1（20）	2.3（19）	2.8（19）
		3	3.0（25）	3.7（24）	2.9（24）	3.5（23）	2.6（22）	3.2（22）
		4	3.4（28）	4.2（28）	3.3（28）	3.9（26）	3.0（25）	3.6（24）
	中速	1	3.8（32）	4.5（30）	3.6（30）	4.3（29）	3.2（27）	3.9（26）
		2	4.2（35）	5.0（33）	3.9（33）	4.7（31）	3.6（30）	4.3（29）
		3	4.7（39）	5.7（38）	4.4（37）	5.4（36）	4.0（33）	4.9（32）
		4	5.3（44）	6.5（43）	5.0（42）	6.1（41）	4.6（38）	5.6（37）
	高速	1	5.8（48）	7.0（47）	5.5（46）	6.6（44）	5.0（42）	6.0（40）
		2	6.4（53）	7.7（51）	6.1（51）	7.3（49）	5.5（46）	6.6（44）
		3	7.3（61）	8.8（58）	6.9（58）	8.3（55）	6.2（52）	7.5（50）
		4	8.3（69）	10.0（67）	7.8（65）	9.5（63）	7.1（59）	8.6（57）

(2) PST－V5AK・V6AK

施肥量調節レバーの組合せ	副変速	主変速	窒素成分施肥量（ペースト肥料施肥量）kg／10 a	
			条間 30 cm	
			標準ペースト（12－12－12）	マム5号／SR502（15－10－12）
	低速	1	2.3（19）	2.7（18）
		2	2.5（21）	3.0（20）
		3	2.8（23）	3.4（23）
		4	3.2（27）	3.9（26）
	中速	1	3.5（29）	4.2（28）
		2	3.9（33）	4.7（31）
		3	4.4（37）	5.3（35）
		4	5.0（42）	6.0（40）
	高速	1	5.4（45）	6.5（43）
		2	6.0（50）	7.2（48）
		3	6.8（57）	8.2（55）
		4	7.7（64）	9.3（62）

取扱いのポイント

- ご使用の田植機の条間及び車輪径を確認のうえ，使用するペースト肥料の肥料成分から「施肥量目安表」より施肥量調節レバーの主変速レバー，副変速レバーの位置を決めてください。
- 肥料成分10－16－12を使用する場合の窒素成分施肥量は標準ペースト施肥量の（　）内のペースト肥料施肥量の10％となります。

5．肥料の入れかた


⚠警告 傷害事故防止のために

◆肥料はほ場に入ってから，タンクに入れてください。


●肥料がタンクに満載状態でほ場に入ると，機械のバランス上前方が重くなり転倒することがあります。

❶ ペースト肥料の供給

ペースト肥料は，田植機の前方の肥料供給口よりこぼれないようにゆっくりと供給します。



・最初（タンクに肥料がない状態）に肥料を供給するときはインジケータの左端のレバーをエア抜き側にセットし，供給後は施肥作業位置に戻します。




取扱いのポイント

●肥料はコシ網の上部より多く入れないでください。

❷ ノズル先端からの吐出確認


(1) 各切替レバーを「**施肥作業**」位置にします。



(2) エンジンを始動し，田植機の油圧固定レバーを《**固定**》位置にします。

(3) 田植機の副変速レバーを《**N**》(**中立**)，植付スイッチを《**入**》，主変速レバーを《**前進**》位置にします。

(4) クイックアップレバー（D・H仕様）を下方向に2回操作するかリフト油圧・植付レバー(D・H仕様以外）を《**植付**》位置にして肥料が各ノズル先端から出ることを確認します。



取扱いのポイント

●植付クラッチを入れて肥料が各ノズルより出ることを確認する場合は，苗のせ台に苗をのせる前に行なってください。又，苗をのせてしまった場合には，植付部の条止めレバーを全て《停止》位置にします。

●強還元土壌への施肥については，施肥量，施肥位置を「お買いあげ先」にご相談ください。

2．施肥作業のしかた

1．ペースト施肥機の運転

ペースト施肥機は田植作業と同時に施肥作業しますので，田植機の取扱説明書をあわせてお読みください。


❶ 機械をセット（施肥量調節レバー，ノズル深さ調節レバー，インジケータ切替レバー）し，エンジンを始動します。

❷ 植付スイッチを「**入**」れます。

❸ 植付作業を開始すると，植付爪に連動して，各ノズルより施肥します。

❹ 作業中は「**施肥モニタ**」と「**肥料詰りモニタ**」と「**肥料残量モニタ**」で施肥作業に異常がないか確認します。

施肥モニタは施肥装置（ポンプ）が駆動しているときに「点灯」します。



取扱いのポイント

- 肥料警報モニタが点灯したら，速やかに肥料を補給してください。
- 肥料警報ランプ・ブザーの警報を無視して作業を続けると，ポンプにエアが入り，肥料をつぎたしてもそのままでは作業ができません。機械を停止し，エア抜きを行って植付部を上げて運転して，ノズルから肥料が出ることを確認してから再開してください。
- 警報停止スイッチを押せば警報ブザーは，停止しますが，モニタのランプは点灯しています。
- 切替レバーを《施肥停止》位置にすれば施肥条止めモニタのランプは点灯しますがブザーは鳴りません。
- フロートが浮き上がると肥料が田面に流出したり，施肥深さが変動し，生育ムラの原因となります。油圧感度調節を軟らかい位置にして，フロートが田面より浮き上がったりする状態での施肥作業はしないでください。
  その場合は標準位置にしてください。
- 休憩又はほ場移動等長時間作業中断後は肥料がノズルから出る事を確認してから作業をしてください。
- 田植機にペースト施肥機を搭載したまま，施肥をせずに田植作業だけを行うときは，施肥機の施肥量調節レバーの副変速レバーを《N》(中立)の位置にしポンプが回転しないようにして田植作業を行なってください。
- 植付作業中，バックする場合は植付部が上昇したことを確認してから行なってください。
  ノズルに泥が詰り変形したりすることがあります。
- 田面以外に植付部を降ろすとき，およびエプロンガードをスタンドとして植付部を降ろすときは，ノズルを格納状態にしてください。ノズルが変形することがあります。
- 「ペーストポンプ空運転厳禁」
  (1)ペーストタンクの中に肥料や水が入っていないときはポンプを回さないでください。ポンプが焼き付くことがあります。
  (2)ペースト肥料を入れずに田植作業をするときは施肥機の施肥量調節レバーの副変速レバーを《N》(中立）位置にしてください。


2．条止めのしかた


田植機では，最終工程まで植付けるため，その前行程で「**条止め**」して調整します。

これに合わせて，施肥機も同時に同じ条の施肥を停止するため，その切替レバーを《**施肥停止**》位置にします。

（施肥条止めモニタが点灯します。）

（調整例：［５条型］で残り８条の場合）






取扱いのポイント

- **切替レバーを《施肥停止》位置にすると施肥条止めモニタが点灯します。**
- **条止め作業が終了したら，切替レバーを速やかに《施肥作業》位置に戻してください。**
- **切替レバーを戻さないで，昇降操作をするとブザーが鳴ります。**

3．移動走行

・タンクにペースト肥料を入れたまま悪路等での高速移動をしないでください。
・移動する場合は植付装置を上げ，ノズルが路面等に当たらないようにしてください。
・ほ場への出入りやあぜ越えをするときは，ノズルを引っ掛けないようにしてください。
・自動車で運搬するときは，ノズルを格納状態にしてから，田植機の自動車への積込み方法に従って行なってください。



手入れのしかた


⚠警告 傷害事故防止のために

◆点検・整備・掃除する時は平坦な場所に機械を置いて，駐車ブレーキをかけエンジンを停止して各部の回転が止まってから行なってください。
◆植付部を上げて行う時は油圧を固定にし，植付部が降りないことを確認し，植付部の下に固定脚を置いてください。
◆屋内でのエンジン始動は窓や戸を開けて換気をしてください。
◆取外したカバー類は全て取付けてからエンジンを始動してください。

1．掃除のしかた

1．作業後の掃除

・本機に付着した肥料はきれいに洗い流します。
・３日以上作業しない時は，施肥機内の肥料を全て抜き取り，タンク内に水を入れてポンプを運転させて，パイプやノズルに水を通します。




取扱いのポイント

●施肥機内部は，洗浄した水が無色透明になるまで水洗いしてください。

2．シーズン後の掃除


・シーズンが終わったらすぐに水洗いし，ペースト肥料・泥等を完全に洗い流します。
ペースト肥料が付着したまま長期格納すると，機体が錆る恐れがあります。
・施肥機内のペースト肥料を完全に抜き，内部を水洗いします。

❶ ペースト肥料をドレンホースから抜き，バケツ等に受けます。




❷ タンクの洗浄

肥料タンクを洗いながらタンクに水を入れます。



❸ パイプ，ドレンホースの洗浄

ドレンホースを数回伸縮させて，パイプ内の水を動かしパイプとホースを洗浄します。
(水を抜いた後,再びタンクに水を溜めドレンホースを伸縮させる作業を２～３回くりかえします。)



❹　ポンプの洗浄


きれいな水をタンクに入れポンプを回してポンプ内を洗浄します。

❺　ポンプ～ノズル間のパイプ及び戻しパイプの洗浄

(1)　各条のパイプを外します


(2)　各条の切替レバーを《**施肥作業**》位置にし，ポンプ出口のパイプから水道ホースをあてて，ポンプからノズルまでのパイプに水道水を通して洗浄します。






(3)　左端の切替レバーをエア抜き位置にし，左ノズルに水道ホースをあてて戻しパイプを洗浄します。





2．格納のしかた

❶　ペースト施肥機の各パイプ及び左右のドレンホースは洗い水が抜けるように下に吊下げておきます。（ドレンホースのキャップは取外して保管します。）



取扱いのポイント

- **田面以外に植付部を降ろすとき，およびエプロンガードをスタンドとして植付部を降ろすときは，ノズルを格納状態にしてください。ノズルが変形することがあります。**

3．点検


1．ノズル深さの点検

ノズル深さ位置は成育に影響しますので，シーズン前に点検します。

❶　6条型サイド・センタフロート，5条型サイドフロートのノズル点検


・ゲージをフロート後方より当て，ノズル深さは５㎝とし，ゲージ穴に入れ点検します。

・ゲージ穴に入らない場合は，調整ボルトをゆるめて再調整します。



❷　５条型センタフロートのノズル点検

ゲージをセンタフロート後方より当て，同様に点検し，調整します。この時，ゲージは❶の場合と上下反転させて使用します。



不調時の処置

・不調が発生したら，すぐにその原因を調べて処置をし，故障を大きくしないようにします。
・原因がわからない場合や，調整しても再発するときは「**お買いあげ先**」に相談し，点検を受けてください。
・その時は不調の状況とあわせて「**型式名**」・「**機械番号**」をお知らせください。

⚠警告 傷害事故防止のために

◆点検･調整はエンジンを停止してから行なってください。
◆施肥モニタが作動した時は，パイプ内が高圧になっていますので，切替レバーを「施肥停止」,「施肥作業」位置に何度か動かしてパイプ内の圧力を下げてから，パイプ・ノズル内の掃除をします。体をノズル出口側から離して作業を行なってください。また，ノズル側のパイプを外す時は，切替レバーを「施肥停止」,「施肥作業」位置に何度か動かしてパイプ内の圧力を下げてください。

	不調の状況	原　　因（点検個所）	処　　置	参照ページ
施肥詰りモニタ	❶ノズルより肥料が出ない。(詰りモニタが点滅し,警報ブザーが鳴る)	・インジケータからノズルまでのパイプに折れや詰りがある。	・パイプの折れを修正する。	―
			・パイプとノズルを掃除する。	17
	❷ノズルより肥料が出ているが，時々ランプが点灯し，ブザーが鳴る。	・ポンプからノズルまでのパイプ内に異物等があり，一部が狭くなっている。	・パイプとノズルを掃除する。	17
肥料残量モニタ	❸タンク内の肥料がなくなっても，警報しない。	・植付スイッチが入っていない。	・植付スイッチを「**入**」れる。	6
		・タンク内のレベルセンサの作動不良。	・レベルセンサのフロート作動部を掃除する。	―
	❹タンク内に肥料を入れても，ランプが「**点灯**」し，ブザーが鳴っている。	・タンク内の警報センサの作動不良。	・警報センサのフロート作動部を掃除する。	―
施肥モニタ	❺施肥作業中「**点灯**」しない	・施肥量調節レバーが調節位置に入っていない。	・施肥量調節レバーを調節位置に入れます。	―
		・ペーストクラッチ不良	・「お買いあげ先」にご相談してください。	
		・センサ作動不良	・「お買いあげ先」にご相談してください。	

付　　表

1．主要諸元

区　　分		乗用田植機用ペースト施肥機	
型　　式　　名		PST-V5 PST-V5A PST-V5AK	PST-V6 PST-V6A PST-V6AK
適　用　田　植　機		5条型	6条型
施　肥　方　法		土中側条施肥	
施　肥　位　置（㎜）		苗側方20，深さ30，50，70	
機　体　質　量　（　重　量　）（kg）		32	34
ポ　ン　プ	形　　式	CCポンプ	
	動　力　源	ペーストPTO軸	
	駆 動 方 式	チェン駆動	
	変 速 方 式	レバー式（2本）	
	変 速 段 数（段）	12	
肥料タンク	材　　質	ポリエチレン	
	容　　量（L）	60	
	残量モニタ	ランプ表示式	
インジケータ	方　　式	電気式（圧力感知式）	
	表 示 位 置	運転席パネル	
ノ　ズ　ル	材　　質	ステンレスパイプ	
	内　　径（㎜）	3×7（楕円形）	
	調 節 方 法（段）	レバーワンタッチ式（4段　内1段格納用）	
パイピング	材　　質	ナイロン	
クラッチ	方　　式	植付クラッチ連動	
肥　　料	種　　類	ペースト肥料	
	成　　分	複合12－12－12，15－10－12，10－16－12	

お客様へ

ご使用の機械についてわからないことや故障が生じたときは，下記の点を明確にして，お買いあげ先へお問合わせください。

●ご使用機の型式名と機械番号（製造番号）は…？

型 式 名

機械番号（製造番号）


●ご使用状況は…？

（どんな作業のとき）

●どのくらい使用されましたか？

（約 _____ アール使用後）

●トラブルが発生したときの状況を，できるだけ詳しくお教えください。



（ご相談窓口）お買いあげ先

ＴＥＬ　　（　　）

No.040910-26850851003