拡散ラセンキット

1．キット部品一覧表

No	PARTCODE	部品名称	個数	備考
1	3669 9851 001	CHART,INSTALLATION	1	組立要領書（本紙）
2	3669 9855 001	SPIRAL ASSY	1	拡散ラセン アッシ
3	H154 0108 016	BOLT	10	M8ボルト
4	3669 8957 000	COVER ASSY	1	カブカバー
5	3579 8937 000	カバー	1	ブーリカバー
6	3579 8952 002	カブカバーB	1	カブカバー
7	H194 0406 016	BOLT	4	M6ボルト（黒）
8	3579 8953 002	カブカバーC	1	カブカバー
9	3829 0978 000	ナット	1	
10	0960 3100 020	チュウイラベルカッターカバー	1	
11	3600 4138 000	タイトブーリ 70	1	
12	0740 0001 500	C リング	1	
13	0852 1200 108	V ベルト	1	

2．キット部品組立要領

（1）カッタのサイドカバーを取り外し、カッタベルトを取り外します。
（2）ノブボルト、M6ボルト（2本）、M8ボルト（3本）を取り外し、
　　カブカバーA、カバーを取り外します。
　　（取り外したノブボルトは再度使用します。）
（3）ノブボルト、M8ボルト（3本）を取り外し、カブカバーBを
　　取り外します。（取り外したノブボルトは再度使用します。）
（4）M8ボルト（4本）を取り外し、セフティーカバーとカブカバーCを
　　ASSYで取り外します。（取り外したボルトは再度使用します。）
（5）②SPIRAL ASSYを③BOLT（8本）でフレームに取付けます。
（6）④COVER ASSY⑤カバーを③BOLT（2本）で
　　②SPIRAL ASSYに取付けます。
　　（⑤カバーが④COVER ASSYの下に取り付きます。）
（7）⑥カブカバーBを⑦BOLT（3本）で②SPIRAL ASSY、
　　フレームに取付けます。
（8）（4）で取り外したセフティーカバーASSYからナット（7本）を
　　取り外し、⑧カブカバーCを交換します。
　　又、プレートを旧品より取り外し、組み替えます。
（9）セフティーカバーASSYを取り外した逆の要領で取付けます。
　　ノブボルト、⑦BOLT⑨ナットで、⑧カブカバーCを取付け、
　　⑩マークを図示位置に貼付けます。
（10）A部シャフトに付いているゴムキャップを取り外し、
　　⑩タイトブーリ70と⑪Cリングを取付けます。
（11）⑫Vベルトを取り付けます。その時、テンションスプリングの
　　セット長（フックの内側）寸法を160±2mmに調整してください。

















