# 苗スライダ―キット　KLE4-NK　取扱説明書


このたびは苗スライダ―キットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
・ご使用まえにこの取扱説明書をよくお読みいただき安全で快適な作業をしてください。
・お読みになった後も乗用田植機の取扱説明書と合わせて身近な所に保管していつでも読めるようにしてください。


## 苗スライダ―の取扱い

**⚠警告** 傷害事故防止のために

- 走行運転、自動車への積込み・積降ろし、ほ場の出入り時、苗スライダ―は格納状態にしてください。障害物に当たり転倒や傷害事故を起こす恐れがあります。
- 坂道、傾斜道ではまくらっこ（ロータ軸）が後輪車軸の高さになるまで植付部を下げ、スピードを落として慎重に走行して下さい。植付部を完全に上げた状態で走行すると転倒事故を起こす恐れがあります。

①フックを外し前方に開いて、農道等からの苗補給や植付作業時予備苗を載せることができます。
②後方に折りたたみフックを連結して、上下段に予備苗を載せることができます。
③折りたたんで前方ステーの連結を外し、回動レバーの固定を外すと格納状態にすることができます。




### 取扱いのポイント

・苗スライダ―は、ほ場に入り植付作業時に使用します。作業時以外は格納状態にしてください。
・折りたたみ・格納状態では、フックを連結して苗スライダ―が開かないようにしてください。
・機体が大きく左又は、右に傾くと転倒予防警報ブザーが鳴ります。走行中警報ブザーが鳴ったら慎重に平坦な場所へ移動してください。

取扱説明書　2606 9452 000